Release Notes

Produkt(e): **IQ-Device Installer**
Firmware-/Software-Nr. **SIQDI_00Vxx.yy**

Versionsstand:	V2.08
Freigabedatum:	12.08.2020

Neue Funktionen:

- Unterstützung der neuen Leser Firmware V4.01 für mifare DESFire OSDP Leser mit voller Funktionalität:
  - Leuchtring-Konfiguration
  - Erweiterte Leser Konfigurationsparametrierung (Wiegand Typen 38 Bit Diversified Keys, UID der Karte, Benutzerdefiniert)
- Unterstützung der neuen Leser Firmware V4.01 für mifare DESFire (RS-485, Clock/Data) Leser
- Möglichkeit, beim Wechsel von einem auf einen anderen Leser gleichen Typs die Einstellungen des ersten Lesers direkt zu übernehmen (ohne Umweg über ein Template)

Erweiterungen und Verbesserungen:

- Firmware Update Verbesserungen:
  - Möglichkeit zum Update des Leser Bootloaders (derzeit nur verfügbar für luminAXS mifare DESFire (RS-485, Clock/Data, OSDP) Leser)
  - Gewährleistung der vollen Update Sequenz für luminAXS mifare DESFire (RS-485, Clock/Data, OSDP) Leser mit Version 1.x – 4.0 auf Version 4.1 (Update für Applikation und Bootloader erforderlich)
- Erweiterung der Templates:
  - neue interne Struktur
  - zusätzliche Leserparameter integriert
  - Password-geschützte Verschlüsselung (wo erforderlich)

Versionsstand:	V2.05
Freigabedatum:	20.04.2020

Neue Funktionen:

- Unterstützung von mifare DESFire OSDP Lesern (Volle Funktionalität erst verfügbar ab einem Leser Firmware Stand V04.01)
- Verbesserung der Geschwindigkeit beim Firmware Update

Sicherheitsrelevante Korrekturen (Cyber Security):

- Startparameter -debug entfernt
- Update auf .NET 4.8 und DevExpress V19.2.4

Versionsstand:	V2.00
Freigabedatum:	06.07.2019

Neue Funktionen:

- Neuer Menüpunkt "mifare DESFire Konfiguration"
  Zur Programmierung der mifare DESFire parameter und zum Export in eine verschlüsselte Datei, welche wiederum in IQ PanelControl oder IQ NetEdit importiert werden kann
  erfordert keinen angeschlossenen Leser
- Neuer Startparameter **“-km**”
  Ermöglicht den Betrieb von IQ DeviceInstaller als "IQ KeyManager" mit nur einem Menüpunkt "mifare DESFire Konfiguration", zum Betrieb als reine Eingabe-Station, ohne Leser-Programmiermöglichkeit.

Korrekturen und Fehlerbehebungen:

- Icons zu Menüpunkten hinzugefügt
  Schwere: gering
- Firmierung aktualisiert

Versionsstand:	V1.00
Freigabedatum:	05.12.2017

Erstfreigabe

Der IQ DeviceInstaller ist ein Programm zur Konfiguration der Honeywell Leser. Hierfür wird die luminAXS Programmierbox mit USB-Schnittstelle benötigt.
Folgende Funktionen sind implementiert:

- Firmeware update Leser
- Umschaltung LEGIC RS-485 Modien
- luminAXS Leuchtring Programmierung