

Alarm- und Überwachungsmodul für IQ8TAM, IQ8TAL, IQ8FCT XS/LP



Artikel-Nr.: 804870

An den Eingängen von IQ8TAM, IQ8TAL, IQ8FCT XS/LP kann ein überwachter externer Schaltkontakt angeschlossen werden. Bei der Auslösung des externen Schaltkontakts werden die Adresse und der programmierte Zusatztext des IQ8TAM, IQ8TAL, IQ8FCT XS/LP angezeigt, an dem der externe Kontakt angeschlossen ist.Zur Überwachung dieses Kontakts ist das Alarm- und Überwachungsmodul (Art.-Nr. 804870) für IQ8TAM, IQ8TAL, IQ8FCT XS/LP erforderlich.

Î

Die Leitungslänge bis zum Schließer- bzw. Öffnerkontakt kann max 500 m betragen!

Zubehör:

788600esserbus®-Koppler Gehäuse aP grau788650esserbus®-Koppler Gehäuse aP weiß788601esserbus®-Koppler Gehäuse uP grau788651esserbus®-Koppler Gehäuse uP weiß

 788605
 Einbausatz

 788602
 C-Schiene

 788603
 Modulgehäuse