Produktinformation: Funk-Alarmzentrale DS 6255/56

Artikelnummer: **1.62.55/1.62.56**

Funktion

Universelle Funk-Alarmzentrale mit Eurostecker (1.62.55) oder mit 230 V Direktanschluss für die Wandmontage (1.62.56), **32** Gefahren- und Einbruchmelder, 3 Alarmbereiche, 1 potentialfreier Relaiskontakt sowie Sabotagekontakt in der Version 1.62.56, Notstromversorgung ca. 8 Stunden ohne Alarme, akustischer Alarm 70 dB (1m), Überwachung der Funkteilnehmer auf einen notwendigen Batteriewechsel, Sensordefekt, Funkstrecke, **5** Funk-Alarmzentralen per Funk vernetzbar

Technische Daten

Funk	
Frequenz:	Übertragung im ISM Band 433 MHz
Funktechnologie:	Transceiver
Funksendeleistung:	max. 10 mW ERP
Energie	
Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Ruhestromaufnahme:	≤ 30 mA (LED-Betrieb)
Stromaufnahme Alarm:	max. 75 mA je nach Betriebsart
Notstromversorgung::	4 x 1,5 V AAA, ≤ 8 Stunden ohne Alarm
Schaltspannung Relais	30 V AC/DC
Strom Relaiskontakt	0,5 A
Umwelt	
Betriebstemperatur:	0°C bis + 60°C
Lagerungstemperatur:	-20°C bis + 60°C
Feuchtebereich:	max. 70% relative Luftfeuchtigkeit
Signalisierung	
Akustisch:	Hupe, typ. 70 dB (1m Abstand)
Visuell:	LCD-Anzeige = vierstelliges numerisches Display mit Sondersymbolen LED-Anzeigen - Alarmbereiche (Alarm Gefahren, Alarm Einbruch) - Betriebsart Einbruch (Anzeige scharf, Hupe aus) - Betriebszustand (Betrieb, Störung) - Positionsanzeige Fenster/Tür (offen)
Mechanische Daten	
Maße / Gewicht:	H: 120 mm, B: 70 mm, T: 57 mm / ca. 230 g
Material / Farbe:	Kunststoff / lichtgrau

Technische Änderungen vorbehalten.

Installation / Inbetriebnahme

Montageort: Geeignet für trockene, beheizte Räume

Systemhinweise

- Die Funk-Alarmzentrale verwaltet Funk- und Gefahrenmelder mit Funkmodul Ty DS 6220
- 3 Alarmbereiche (2 x Einbruch und 1 x Gefahren),
- An die Funk-Alarmzentrale ist kompatibel zu den Steuer-/Signalgeräten und Zubehör des Funksystems DS 62-x

Roaming

Durch das **„Roaming“** können 5 Zentralen DS 6255/56 miteinander per Funk kommunizieren und dadurch bis zu 160 Funksensoren – 32 pro Zentrale – verwalten. Alarme/Störungen werden an allen funkvernetzten Zentralen parallel angezeigt.

Konformität

CE Bei bestimmungsgemäßer Verwendung erfüllt die F.Vario LE plus die Anforderungen der R & TTE Richtlinie (1999/5/EG).

Informationen bei: D-Secour E.S.P. GmbH, 28028 Bremen, Tel.: 0421/432-800, info@d-secour.de, www.d-secour.de,
Hersteller: Seca GmbH