Alarm- und Überwachungsmodul für IQ8TAM, IQ8TAL, IQ8FCT XS/LP

Artikel-Nr.: 804870

An den Eingängen von IQ8TAM, IQ8TAL, IQ8FCT XS/LP kann ein überwachter externer Schaltkontakt angeschlossen werden. Bei der Auslösung des externen Schaltkontakts werden die Adresse und der programmierte Zusatztext des IQ8TAM, IQ8TAL, IQ8FCT XS/LP angezeigt, an dem der externe Kontakt angeschlossen ist.Zur Überwachung dieses Kontakts ist das Alarm- und Überwachungsmodul (Art.-Nr. 804870) für IQ8TAM, IQ8TAL, IQ8FCT XS/LP erforderlich.

Die Leitungslänge bis zum Schließer- bzw. Öffnerkontakt kann max 500 m betragen!

Zubehör:

788600	esserbus®-Koppler Gehäuse aP grau
788650	esserbus®-Koppler Gehäuse aP weiß
788601	esserbus®-Koppler Gehäuse uP grau
788651	esserbus®-Koppler Gehäuse uP weiß
788605	Einbausatz
788602	C-Schiene
788603	Modulgehäuse

Änderungen vorbehalten! © 2023 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss

www.esser-systems.com
esser-systems@honeywell.com